Grafiktablet mit Stift

Star 06C Manual

Windows 10, 8, 7 und Mac 10.10 oder höher



www.xp-pen.de

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhaltsverzeichnis

I. Über das Produkt

II. Stift

III. Austausch der Stiftspitze

IV. Treiber-Installation

Windows
Mac

V. Treiber-Installation

Windows
Mac

VI. Treiber-Deinstallation

Windows
Mac

{I. Über das Produkt}



(1). USB-Anschluss
(2). Statusanzeige
a. Weiß, blinkend: Der Stift befindet sich in Reichweite des Arbeitsbereichs, berührt diesen aber nicht.
b. Weiß, leuchtet durchgehend: Der Stift berührt den Arbeitsbereich.
c. Nicht leuchtend: Der Stift ist außerhalb des Erfassungsbereichs.
(3). Tastenkombinationen
(4). Dreh-Taste
(5). Arbeitsbereich

{II. Stift}



(1). Drucktaste 2
(2). Drucktaste 1
(3). Stiftspitze
(4). Stiftständer (oben)

(5). Wechselwerkzeug für Stiftspitze
(6). Ersatz-Stiftspitzen

HINWEISE:
a. Die Funktionen der Drucktasten können in den Treibereinstellungen des Tablets angepasst werden.
b. Der Stift ist nicht batteriebetrieben und muss daher nicht aufgeladen werden.

{III. Austausch der Stiftspitze}

1. Drehen Sie den Stiftständer auf den Kopf und stecken Sie die Stiftspitze in das Loch in der Mitte. Neigen Sie den Stift leicht, sodass die Spitze am Rand des Lochs hängen bleibt. Ziehen Sie dann den Stift und den Stiftständer auseinander, um die Stiftspitze zu entfernen.



2. Drehen Sie die obere Hälfte des Stiftständers gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Unterseite zu trennen.



3. Nehmen Sie eine neue Stiftspitze aus dem Inneren des Stiftständers.



4. Schieben Sie die neue Stiftspitze gerade in den Stift.



{IV. Treiber-Installation}

Kompatibilität:
Windows 10, 8 oder 7
Mac OS X 10.10 oder höher

HINWEISE:

(1). Deaktivieren Sie alle Virenschutzprogramme oder Firewalls und schließen Sie im Hintergrund ausgeführte Programme, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Manche Programme, darunter OneDrive und Dropbox, belegen wichtige Dateien und verhindern eine erfolgreiche Installation.
Überprüfen Sie auf Windows-Computern den Infobereich unten rechts im Bildschirm und schließen Sie alle Programme, die nicht in Verbindung mit Ihrer Hardware stehen.

(2). Deinstallieren Sie vorhandene Tablett-Software, bevor Sie versuchen, den Star 06C-Treiber zu installieren. Andere Treiber für Tablets führen zu einem Konflikt mit dem Star 06C-Treiber oder verhindern die Installation vollständig.

(3). Sie können die neueste Treiberversion von der XP-PEN-Website herunterladen (www.xp-pen.de).
Wenn Sie den Treiber von der Website herunterladen, entpacken Sie unbedingt den Inhalt der .zip-Datei und führen Sie anschließend die Datei „.exe“ oder „.pkg“ aus

Windows

(1). Verbinden Sie das Star 06C über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
(2). Bitte laden Sie den neuesten Star 06C-Treiber unter der Rubrik „Support“ unserer Website www.xp-pen.com herunter
(3). Nach der erfolgreichen Installation erscheint das Treiber-Symbol ( ) in Ihrer System Taskleiste und auf Ihrem Computer. Wenn Sie das Symbol nicht sehen, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie Ihren Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

(1). Verbinden Sie das Star 06C über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
(2). Bitte laden Sie den neuesten Star 06C-Treiber unter der Rubrik „Support“ unserer Website www.xp-pen.com herunter
(3). Entpacken Sie den Inhalt der „.zip“-Datei, bevor Sie „.pkg“ ausführen.

{V. Treiber Einstellung}

Hinweis:

(a). Die Schnellzugriffstasten des Star 06C sind für die Verwendung von Tastaturen mit US-englischem Layout ausgelegt. Die Tasten funktionieren mit Tastaturen für andere Sprachen möglicherweise nicht korrekt.

(b). Standardmäßig entsprechen die Schnellzugriffstasten des Star 06C den Standardtastenkombinationen von Photoshop. Die Tasten können auch für andere Programme angepasst werden.

Windows

1. **Drucktasteneinstellungen**
   Hier können Sie die Funktionen der Drucktasten Ihres Stifts anpassen. Verwenden Sie die Option „Funktionstaste“, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu programmieren.

2. **Klickempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit**
   Eine geringere Empfindlichkeit bedeutet, dass der digitale Stiftdruck schon bei geringerem physischen Druck ansteigt. „Aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit“ zeigt den aktuellen Stiftdruck an, der auf das Tablet ausgeübt wird. Hier können Sie den Stiftdruck testen.

3. **Mausmodus**
   Absoluter (Stift-)Modus: Standard-Tablet-Modus: Jeder Punkt des Tablet-Arbeitsbereichs entspricht einem absoluten Punkt auf dem Computerbildschirm.
   Relativer (Maus-)Modus: Mausmodus: Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Computerbildschirm und der Stift funktioniert wie eine Standardmaus.

4. **Aktueller Bildschirm**
   Das Star 06C kann für die Nutzung von einem einzigen, zwei oder mehreren Bildschrimen konfiguriert werden. Auch die Abmessungen des Bildschirm-Arbeitsbereichs Ihres Tablets lassen sich hier ändern.

5. **Rechts- und Linkshändermodus**
   Das Star 06C ist standardmäßig für den Rechtshänderbetrieb eingerichtet. Wenn Sie in den Linkshändermodus wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie das Tablet um 180 Grad drehen, damit sich die Schnelltasten auf der gegenüberliegenden Seite befinden.

6. **Windows Ink**
   Die Windows Ink-Funktion kann hier an- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Anwendungen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.

7. **Schnellzugriffstasten**
   Verwenden Sie die Funktionstaste, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen festzulegen.



Mac

1. Stift

Auf dieser Registerkarte können Sie die Funktionen für die Stifttasten anpassen, die Druckempfindlichkeit einstellen und den Stiftdruck testen.

Klicken Sie auf „Standardtasteneinstellungen“, um die Herstellereinstellungen wiederherzustellen.

2. Monitor

Auf der Registerkarte „Monitor“ können Sie das Tablet zur Verwendung mit einem einzigen, zwei oder mehreren Monitoren konfigurieren. Das Tablet kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Bildschirms verwendet wird.

3. Tablet-Bereich

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tablets auf dieser Registerkarte anpassen.

Bei „Vollbildschirmansicht“ wird automatisch der größtmögliche Arbeitsbereich ausgewählt. Mit „Bildschirmverhältnis“ wird der Bildschirmbereich des Tablets an die Auflösung Ihres Monitors angepasst.

Auf dieser Registerkarte kann das Star 06C für den Rechts- oder Linkshänderbetrieb konfiguriert werden. Wenn Sie in den Linkshändermodus wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie das Tablet um 180 Grad drehen, damit sich die Schnelltasten auf der gegenüberliegenden Seite befinden.

Absolute und relative Modi

Absoluter (Stift-)Modus: Standard-Tablet-Modus: Jeder Punkt des Tablet-Arbeitsbereichs entspricht einem absoluten Punkt auf dem Computerbildschirm.

Relativer (Maus-)Modus: Mausmodus: Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Computerbildschirm und funktioniert wie eine Standardmaus.

4. Schnellzugriffstasten

Auf der Registerkarte für Schnellzugriffstasten können Sie Ihre bevorzugten Tastenkombinationen für das Star 06C auswählen. Verwenden Sie die Option „Benutzerdefinierte Tastenkombinationen zurücksetzen“, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu definieren.

Klicken Sie auf „Schiebefunktion definiert (Mehrfachauswahl)“, um Funktionen aus der Warteschlange der K1~K6-Taste hinzuzufügen oder zu entfernen.

5. Info

Auf dieser Registerkarte finden Sie Informationen über die aktuell installierte Treibersoftware.



{VI. Treiber-Deinstallation}

Windows

Wählen Sie im Startmenü die Optionen [Einstellungen] → [Apps & Features]. Suchen Sie nach „Pentablet“ und klicken Sie auf „Deinstallieren“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder]→ [Anwendung]→ [Pen Tablet] und klicken Sie auf „Pen Tablet deinstallieren“. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.