




# Graphic Pen Tablet

## Star 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.8 or above



## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.

Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Contenidos

## [I. Resumen de producto](#)

[Resumen](#)

[Área activa](#)

## [II. Lápiz](#)

[Resumen](#)

[Punta del lápiz reemplazada](#)

## [III. Instalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

## [IV. Configuración del Driver UI](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

## [V. Desinstalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

## [VI. FAQ](#)

# { I. Resumen de producto }

## Resumen




Imagen 1-1: Resumen

- (1). Puerto de USB
- (2). Teclas Express
- (3). Luz indicadora del estado
  - a. Luz Parpadeada: Lápiz está dentro del rango, pero no toca el área de trabajo
  - b. Luz Fija: Sólido: el lápiz toca el área de trabajo.
  - c. Sin Luz: El lápiz está fuera del rango de detección.
- (4). Área de trabajo activa

## Área activa




Imagen 1-2: Área activa

# { II. Lápiz }

## Resumen




Imagen 2-1: Lápiz y Accesorios

- (1). Botón de barril 2
- (2). Botón de barril 1
- (3). Punta del lápiz
- (4). SOPORTE del lápiz (La parte superior)
- (5). Reemplazos de puntas del lápiz
- (6). Clip de lápiz
- (7). SOPORTE del lápiz (La parte inferior)

#### NOTAS:

**a. Las funciones del botón del barril se pueden personalizar en la configuración del controlador de la tableta.**

**b. El lápiz no necesita batería o requiere la carga.**

## Punta del lápiz reemplazada

- (1). Sostenga la mitad superior del soporte del lápiz y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitarla.
- (2). Retire el clip del bolígrafo ubicado en el centro del soporte del lápiz inferior
- (3). Utilice el clip de lápiz para sujetar la punta del lápiz y extraígaalo del lápiz.
- (4). Empuje la nueva punta en el lápiz.




Imagen 2-2: Puntas del lápiz reemplazadas

## { III. Institución del Driver }

### Sistemas operativos compatibles


Windows 10, 8, o 7

Mac OS X 10.8 o superior

#### NOTAS:

- (1). **Desactive cualquier software de antivirus y cierre cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En una computadora con Windows, verifique la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.**
- (2). **Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar a instalar el driver de Star 03. Otros drivers de la tableta entrarán en conflicto con el driver Star 03 o evitarán la instalación por completo.**
- (3). **Descargue la última versión desde el sitio web de XP-Pen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)), asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".**

## Windows

- (1). Conecte Star 03 a su computadora con el cable USB incluido.
- (2). Descargue el último driver de Star 03 desde la sección de soporte de nuestro sitio web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)
- (3). Descomprima el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe".
- (4). Después de una instalación exitosa, el ícono del driver () aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el ícono no está presente, desinstale el driver, reinicie y repita el paso 2.

## Mac

- (1). Conecte Star 03 a su computadora con el cable USB incluido.
- (2). Descargue el último driver de Star 03 desde la sección de soporte de nuestro sitio web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)
- (3). Descomprima el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe"..



Imagen 3-1: Mac driver

(4). Si se encuentra con el siguiente mensaje de error, complete los siguientes pasos por favor.




Imagen 3-2: desarrollador no identificado

a. Abra "System Preferences", luego "Security & Privacy".




Imagen 3-3: Security & Privacy

b. Haga clic el botón "Open Anyway".




Imagen 3-4: Abierto de todos modos

c. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en "Unlock".




Imagen 3-5: Contraseña

## { IV. Configuración del Driver UI }

### Windows

La configuración de driver de Star 03 se puede abrir de dos maneras:

Haga doble clic el icono del driver (  ) en la bandeja del sistema o en su escritorio .

#### Driver UI




Imagen 4-1: UI

#### 1.1. Configuración de la función del lápiz

Puede personalizar las funciones de los botones del lápiz de su tableta aquí. Use la opción "Tecla de función" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.




Imagen 4-2: Configuración de funciones del lápiz

## Nota

### Alternar entre el lápiz / borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 03, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará en su monitor brevemente.

### 1.2. Haga clic en Sensitivity & Current Pen Pressure

Puede ajustar la presión del lápiz a la sensibilidad "output" o "press" aquí.

Current Pen Pressure muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y puede usarse para probar la presión del lápiz.




Imagen 4-3:Haga Clic en Sensitivity & Current Pen Pressure

### 1.3. Pantalla Actual

Star 03 puede configurarse para su uso con monitores únicos o dobles. Y las dimensiones de su tableta en el área de trabajo de la pantalla se pueden cambiar aquí.




Imagen 4-4: Pantalla Actual

### 1.4. Modo del Mouse

Modo absoluto (El lápiz): modo de la tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de las tabletas corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (El Mouse): modo del mouse; El área de trabajo de las tabletas no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su lápiz funciona como un mouse estándar




Imagen 4-5: Modo del Mouse

### 1.5. Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.




Imagen 4-6: Windows Ink

### 1.6. Modo de Mano Derecha / Izquierda y Área Activa Máxima / Tasa de Visualización

Star 03 está configurado para uso diestro por defecto. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta física real 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

Área activa Máxima & Tasa de Visualización

Puede configurar su área de trabajo Star 03 al máximo o ajustar el área de trabajo de la tableta en pantalla para que corresponder a la resolución de su monitor.






Imagen 4-7: Modo de Mano Derecha/Izquierda&Relación Máxima de Área Activa/Tasa de Visualización

## 1.7. Configuración de las teclas express

### Notas:

- (a). Las teclas express de Star 03 están diseñadas para funcionar con teclados en inglés de EE. UU. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con otros idiomas de teclado.




Image 4-8: Keyboard

- (b). De forma predeterminada, las teclas express de Star 03 se asignan a las teclas de atajo estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.

En esta interfaz, puede editar las funciones de las teclas de atajo del Star 03. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

Desactivar teclas express: cuando lo habilita, todas las teclas express se desactivarán.

Ocultar sugerencias: cuando lo habilita y hace clic en cualquier tecla express, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de la pantalla.




Imagen 4-9: Teclas

Puede personalizar las funciones de sus teclas express aquí. Use la opción "Tecla de función" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.





Imagen 4-10: Tecla de función

### 1.8. XP-Pen Logo

Si hay una actualización de controlador disponible, verá una flecha azul aquí (  ). Haga clic en la flecha para actualizar su controlador.

### 1.9. Haga clic en nuestro logo para visitar nuestro sitio web.



Imagen 4-11: XP-Pen logo

## Mac

Para abrir la configuración del driver Star 03, abra Finder > Applications > PenTabletSetting.  
Driver UI



Imagen 4-12: Configuración de la Tableta

### 1.1. Lápiz




Imagen 4-13: Lápiz

#### Nota:

#### Alternar entre el lápiz / borrador

**Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 03, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.**

- (1). En esta interfaz, Puede personalizar las funciones de los botones de barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión de su lápiz.
- (2). Clic "Default Button Setting" para volver a la configuración del fabricante.
- (3). La función de presión "No Support" puede desactivar la presión del lápiz al dibujar
- (4). Una sensibilidad más ligera significa que el nivel de presión digital aumentará con menos presión física aplicada.
- (5). Modo absoluto(lápiz): Modo de la tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.  
Modo relativo (Mouse): modo de mouse; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su lápiz funciona como un mouse estándar.
- (6). Modo de mano derecha e izquierda: Star 03 está configurado para uso diestro por defecto. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

### 1.2. Monitor

La tableta "Monitor" se permite configurar su tableta para usar con monitores únicos o duales. La tableta también se puede configurar para usar solo una parte de su pantalla.




Imagen 4-14: Monitor

### 1.3. Área de la Tableta

Puede ajustar el área de trabajo en la pantalla de su tableta

"Full Monitor" selecciona automáticamente el área de trabajo más grande posible.

"Screen Ratio" ajusta el área de trabajo en pantalla de la tableta para que corresponde a la resolución de su monitor.




Image 4-15: Área de la Tableta

### 1.4. Teclas Express

En la interfaz de Teclas Express, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Star 05. Use la opción "Reset Customer Defined" para programar las pulsaciones de teclas personalizadas.




Imagen 4-16:Teclas Express

## 1.5. Sobre

Esta interfaz muestra la versión actual de su software del controlador.




Imagen 4-17: Sobre

# { V. Desinstalación de Driver }

## Windows

En el menú Inicio, abra [Settings] → [Apps & features]. Busque "Pentablet" y haga clic en "Uninstall". Siga las instrucciones en la pantalla.

## Mac

Abra [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Uninstall Pen Tablet" y siga las instrucciones en la pantalla.




Imagen 5-1: Desinstalar Mac

### NOTA:


**Al intentar reinstalar el driver Star 03, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.**

# { VI. FAQ }

## 1. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor

- ¿La luz indicadora de la tableta se enciende cuando el lápiz está en contacto con el área de trabajo?
- Sí: Desinstale el controlador Star 03 y reinicie, luego conecte la tableta a su computadora y pruebe su lápiz. Si el cursor responde a la entrada de su lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Vuelva a instalar el controlador Star 03 según estos pasos (Windows):
- Descargue el último controlador de la tableta desde [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com), luego extraiga el contenido .zip en el escritorio.
- Conecte la tableta y luego ejecute la instalación del controlador. Complete la instalación, luego reinicie.

**2. ¿Cómo sé que el controlador Star 03 se instaló correctamente?**

Después de instalar el controlador, el icono  del controlador de Star 03 debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (Windows OS) y en el escritorio. La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión será funcional en el controlador.

**3. ¿Cómo determino si un problema está relacionado con el software o el hardware?**

- a. Conectar e instalar Star 03 en una computadora diferente. Si la tableta funciona correctamente en la nueva computadora, está experimentando un problema de software: confirme que TODOS los controladores de la tableta (incluido el Star 03) se hayan desinstalado y eliminado de su computadora, y luego vuelva a instalar Star 03.
- b. Las luces indicadoras de Star 03 le ayudarán a determinar si un problema está relacionado con el hardware. Cuando funciona correctamente, la luz indicadora de estado blanca se encenderá cuando el lápiz esté en el rango o tocando el área de trabajo de la tableta.

**Si usted tiene cualquier problema, por favor contacta con nosotros:**

**Skype: XP-Pen**

**Web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**